

# Pont quatre colonnes avec auxiliaire de levage



## Utilisateurs :

Mécanicien ou carrossier formé  
apprenti ou stagiaire encadré par le tuteur

## Protections Obligatoires:



## Risques:



- Chute du véhicule suite à une défaillance, à un dépassement de charges ou un mauvais positionnement du véhicule.
- Ecrasement ou cisaillement d'un membre par le pont auxiliaire.
- Ecrasement des personnes ou des pieds lors de la descente du pont quatre colonnes
- Basculement du véhicule lors de la dépose d'un élément important (moteur, ensemble moteur boîte)

## Ce qu'il faut faire:

- Positionner correctement le véhicule et placer les cales de levage.
- Vérifier que la zone soit dégagée et qu'il n'y est personne en dessous et ou autour du véhicule pendant l'utilisation .
- Respecter la charge maximale indiquée sur le pont.
- Enclencher le dispositif de sécurité du pont

## Contrôles périodiques:

Vérification annuelle à la charge maximale d'utilisation. Contrôle mensuel des dispositifs de sécurité.

## Numéros d'urgence

