

FICHE INTERVENTION : RPM HUILE MOTEUR

Périodicité : tous les
6000 ou 12000 km

PREPARATION

Faire chauffer le véhicule (l'huile sera plus fluide)



Préparer le matériel (gants, chiffons, bac à vidange,
huile, joint de vidange, filtre à huile)



INTERVENTION

Ouvrir le bouchon de remplissage
(créer une prise d'air)



Dévisser le bouchon de
vidange (récupérer le joint)



Laissez vidanger le moteur



Remplacer le filtre (lubrifié le joint et
serrage à la main)



Une fois que l'huile arrête de couler (goutte à goutte) :

Mettez le joint neuf et revissez-le bouchon de vidange
modérément

- Remplir le moteur avec la bonne quantité (donnée ou vérifiez le
niveau jusqu'au max)
- Fermez le bouchon de remplissage et contrôler tous les serrages



RESTITUTION

- Faire tourner le moteur, vérifiez l'extinction du voyant de pression
d'huile, fuites, bruits...
- Nettoyage et rangement (tri des déchets, huile et filtre)
- Complétez le niveau après qq minutes, après l'arrêt du moteur.

