

## FICHE ENTRETIEN : REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Périodicité :  
tous les 2 ans ou voir  
doc constructeur

### PREPARATION

Préparer le matériel (gants, chiffons, bac à vidange, liquide de refroidissement)



### INTERVENTION

Ouvrir le bouchon de remplissage (créer une prise d'air).  
**ATTENTION DE NE PAS VOUS BRULER**  
(chiffon + chute de pression)



Dévisser le bouchon de vidange (récupérer le joint et le remplacer)



Laissez vidanger le moteur



Une fois que le liquide arrête de couler (goutte à goutte) :

Mettez le joint neuf et revissez-le bouchon de vidange modérément

- Remplir le moteur avec la bonne quantité (donnée ou vérifiez le niveau jusqu'au max)
- Purger l'air du circuit si nécessaire.
- Fermez le bouchon de remplissage et contrôler tous les serrages



### RESTITUTION

- Faire tourner le moteur, vérifiez : la température moteur, l'enclenchement (106°C) puis l'arrêt du moto-ventilateur (95°C)
- Nettoyage et rangement (tri des déchets, liquide refroidissement)
- Complétez le niveau après qq minutes, après l'arrêt du moteur.

