

Grue d'atelier



Utilisateurs:

Mécanicien ou carrossier formé
apprenti ou stagiaire encadré par le tuteur

Protections Obligatoires



Risques:

- Renversement de la grue en cas de surcharge ou de mauvais réglage du bras de levier
- Chute de la charge en cas d'élingage défaillant.



Ce qu'il faut faire:

- Respecter les limites de charge en fonction de la longueur du bras déployé.
- Signaler toute anomalie constatée de l'équipement
- Respecter les consignes affichées sur le bâti et dans la notice d'utilisation.

Contrôles périodiques :

Vérification annuelle a la charge maximal d'utilisation. Contrôle mensuel des dispositif de sécurité.

Numéros d'urgences

