

Pont deux colonnes



Utilisateurs:

Mécanicien ou carrossier formé
apprenti ou stagiaire encadré par le tuteur

Protections Obligatoires



Risques:

-Chute du véhicule : suite à usure mécanique des éléments un dépassement de charges ou un mauvais positionnement du véhicule.

-Écrasement du pied par bras de positionnement lors de la descente

-Renversement du véhicule lors de la dépose d'un élément important (moteur, ensemble moteur boîte)



Ce qu'il faut faire:

-Positionner la partie lourde du véhicule sur les bras courts.

-Bien positionner les bras et les tampons

-S'assurer de la stabilité du véhicule avant de lever.

-Vérifier que la zone soit dégagée avant de manipuler le pont (Montée et descente).

-Aucune personne ne doit être présente dans le véhicule.

Contrôles périodiques:

Vérification annuelle à la charge maximale d'utilisation. Contrôle mensuel des dispositifs de sécurité.

Numéros d'urgences

