

OZOBOT

Circonscription Matoury-Oyapock

Marie-laure Smirs



OPÉRATIONS DE BASE

Marche / Arrêt

APPUYEZ BRIEVEMENT SUR LE BOUTON M/A



Etalonnage

APPUYEZ 2 sec. SUR LE BOUTON



(voir les instructions page suivante)




ÉTALONNAGE

Pour une utilisation optimale pensez toujours à étalonner votre Ozobot

(1) Presser le bouton 2 sec. jusqu'à ce que la LED clignote en blanc (2).

1.



2.



3.



4.



5.



(4) La led va alors clignoter **bleue**, Ozobot avance et la led clignote en **vert**, puis il s'arrête et s'éteint. Si la led clignote en **rouge**, tout recommencer à (1).


(5) OZOBOT est maintenant étalonné. Presser à nouveau le bouton M/A pour le remettre en marche.

(3) Relâchez le bouton et posez Ozobot au milieu du disque noir (inclus dans le pack), pendant que la LED clignote en blanc.



Pour étalonner Ozobot sur un écran aller sur "Ozobot apps TUNEUP". Pour plus d'informations aller sur ozobot.com/calibration

COMMENT ÇA MARCHE?

A black and white photograph of a desert landscape featuring rolling sand dunes. The foreground is dominated by intricate, wavy ripples in the sand, likely created by wind. The dunes recede into the distance under a clear sky. A white rectangular box is overlaid on the middle of the image, containing text.

Ozobot se programme en utilisant son langage de couleurs intuitif. Une fois qu'0Z0BOT a « lu » une séquence de couleurs il exécutera la commande correspondante.

LES CODES

Les codes fonctionnent sur papier ou sur tablette (avec OZOBOT APP).

Vitesse



ESCARGOT



LENT



CROISIERE



RAPIDE



TURBO



FUSEE

Direction



TOURNER A GAUCHE



ALLER TOUT DROIT



TOURNER A DROITE



SAUTER A GAUCHE



SAUTER TOUT DROIT



SAUTER A DROITE



DEMI-TOUR



DEMI-TOUR (EN FIN DE PARCOURS)

Horloge



Arrêt (3 s)



Horloge activée (30 s avant l'arrêt)



Horloge désactivée

Mouvements spéciaux



TORNADE



ZIGZAG



TOUPIE



EN ARRIERE

Gagné/choix



Gagné/rejouer



Gagné/terminer



DEMARRER LE COMPTEUR DE POINTS DE VIE



DEMARRER LE COMPTEUR D'INTERSECTIONS

Compteurs

de cinq à zéro (arrêt)



+1 POINT DE VIE



DEMARRER LE COMPTEUR DE VIRAGES




-1 POINT DE VIE



DEMARRER LE COMPTEUR DE CHANGEMENTS DE COULEUR DU CIRCUIT

COMMENT UTILISER LES CODES?

1. Placer les codes statiques sur une ligne noire.
Ne placez pas les codes trop près des intersections
ou des virages.



2. Alignez les codes.

Dans l'appli Ozobot app. faites glisser le code et placez-le sur la ligne.
Tournez le code statique jusqu'à ce qu'il soit aligné avec la ligne du parcours



correct



incorrect

COMMENT UTILISER LES CODES?

3. A la fin d'un circuit seul deux codes statiques peuvent être utilisés.



4. Le sens dans lequel le code statique est posé est important :

